

Návod k použití, doporučení

Správné rozbalení

Všechny díly Vámi zakoupené sedací soupravy jsou dobře zabaleny. Odstraňujte folii a lepicí pásku ručně. Použitím nože nebo nůžek může dojít k poškození potahového materiálu. Svorky na spodní straně produktu (pokud tam jsou) odstraňujte pomocí kleští. Při neodstranění svorek hrozí při další manipulaci s výrobkem nebezpečí poranění! Mechanismus rozkládací funkce je ve většině případů zajištěný šňůrou, popř. páskem potahové látky. Toto zajištění je třeba odstranit. Položte díl s tímto mechanismem na záda a poté toto zajištění odstraňte nožem, nebo nůžkami. Při zpětném pokládání tohoto dílu na nohy dávejte pozor, aby díl s mechanismem nespadl na zem. Mohlo by dojít k jeho poškození.

Jednotlivé díly sedací soupravy, resp. jejich spojovací části, je nutné po jejich sestavení ručně upravit do požadovaného vzhledu.

Nesprávné zatěžování

Nesedejte na části, které nejsou k sezení určeny! Opěrka ruky je pro ruce, opěrka zad je pro záda. Sedací souprava má rám, který je nedílnou součástí sedací soupravy. Tyto rámy při usednutí v daném místě ucítíte. Je to zcela normální jev. Nesprávné zatížení v místech, které k tomu nejsou určeny nebo v místech, kde je rám sedací soupravy, může deformovat výplň. Nesprávné a extrémní zatížení může způsobit trhliny ve švech, deformaci konstrukce a výplně. Převrnutí může znamenat nebezpečí úrazu!

V případě, že máte sedací soupravu s funkcí rozložení na lůžko a úložným prostorem v podobě vysouvacích šuplíků, je nezbytně nutné, aby byly tyto šuplíky při běžném užívání (tj. v nerozloženém a nevysunutém stavu) maximálně zasunuty pod sedací částí sedací soupravy (rám sedáků dosedá na přední desky těchto šuplíků). Pokud nebudou tyto šuplíky dostatečně zasunuty, může docházet k nevratnému prohýbání rámu sedáků.

Volné polštáře s jemnou výplní je nutné často protřepat. Zadní opěrky, které jsou tvořeny polštáři, mají podobnou výplň jako polštáře. Pro dosažení komfortního sezení je nutné upravovat polštáře opěrek protřepáním dle potřeby. Po přepravě k Vám je možné, že nebudou mít ideální formu. Po cca 48 hod. a řádném naklepání a natřesení, se dostanou opěrky do správného tvaru.

Rychlejší opotřebení

K rychlejšímu opotřebování sedací soupravy dochází, když sedáte na světlé potahové materiály v riflích. Dále dejte pozor na ostré pásky, peněženky a klíče v zadních kapsách kalhot, přezky a zipy. Pozor! Dámské punčochy působí na tkaninu jako smrkový papír. Také domácí zvířata přispívají drápy a škrábáním k opotřebování souprav. K narušení povrchu může také dojít při častém používání vlněné deky. Časté tření může způsobovat vytváření žmolků na textilních potazích. Tvorba žmolků je mechanicky podmíněna a není v jednotlivých případech, při nevyvarování se výše uvedených aspektů, důvod k reklamaci.

Základní rizika

Neumísťujte sedací soupravy do bezprostřední blízkosti topných těles. Minimální odstup je 30cm. Žár a teplo poškozují potahové materiály a výplně. Neumísťujte sedací soupravy do místností s vysokou vlhkostí. Výplně mohou reagovat na vlhkost a tím změnit tvar a vlastnosti. Neumísťujte výrobky do místností s halogenovými světly, do blízkosti oken, nebo na přímé sluneční světlo. Dopadající UV záření způsobuje nevratné zesvětlení barvy potahového materiálu. Na výše uvedené skutečnosti je třeba brát ohled při případném doobjednání dalšího dílu soupravy.

Odchyłka a jevy

Tvrdost sedu může jemně kolísat i u dílů jedné soupravy. Tvrdost je vždy závislá od velikosti sedací části. Také rozdíly ve tvrdosti sedu jednotlivých elementů jsou podmíněny konstrukcí produktu, nebo přítomností rozkládacího mechanismu. Optická odchyłka může být u elementu s funkcí. Dále mají pěny schválenou výrobní toleranci odporu proti stlačení 10% a následně se při konstrukci počítá s tím, že dynamickým namáháním (užíváním) dojde k dalšímu až 35% snížení odporu proti stlačení (změknutí). Další výrazný vliv na pocit tuhosti má i použitý potahový materiál.

Veškeré rozměry produktů se nedají měřit přesně a v technických výkresech mají pouze informativní charakter. Je nutné počítat s odchylkou +/- 3%. U výrobků, u kterých tvoří područku a opěrku zad polštáře, může být tato odchylka až +/- 4% (tyto části se po čase slehnou). K rozdílu v rozměrech výšky u jednotlivých elementů složených částí může docházet při nerovném povrchu podlahy. Nerovnost můžete odstranit namontováním podložky mezi spodní část sedací soupravy a nohu (pokud je toto možné). Sedací souprava je vyrobena z masivního dřeva, dřevotřísky, pružin, PUR pěny a potahové látky. Jejich vzájemné působení může vydávat různé zvuky. Občasné praskání dřeva, tření PUR pěny o přilehlé součásti, slyšitelné natažení pružin (popř. jejich doraz) jsou brány za přirozené jevy. Tyto jevy nejsou důvodem k reklamaci.

Potahové materiály

Rozdílné tvorbě záhybů jsou závislé od tloušťky potahového materiálu. Jemné, ne tak silné materiály vytvářejí více menších záhybů. Pevné a silné materiály vytvářejí méně, ale zato větších záhybů. Každopádně, tvorba řasení potahových materiálů je ruční práce a tudíž nemůže být na každém kuse sedací soupravy totožné. Potahové materiály se při používání roztahují. Proto určité roztahování potahové látky a její následné zvlnění je přirozeným jevem. U sedacích souprav, kde jsou větší plochy potahové látky bez prošívání, může být toto zvlnění viditelnější. Toto zvlnění není důvodem k reklamaci.

Údržba mechanismu a viditelných spojovacích dílů

Pro údržbu mechanismu rozkládací části nikdy nepoužívejte žádný prášek! Čas od času promažte rozkládací mechanismus 1-3 kapkami oleje. Vedlejší šelesty nejsou vyloučeny. Kde se polštářový dílec rozkládací části posunuje při otevírání a zavírání nejsou vyloučeny vedlejší zvuky. Vyvarujte se přetěžování a nevhodnému používání. Vyvarujte se v každém případě cvičení na zadním opěradle. Zvláště u modelů s relaxační funkcí hrozí riziko úrazu. Spojovací díly jednotlivých elementů sedací soupravy čas od času pevně přitáhněte šroubovákem. Předejte tím možnému vrzání sedací soupravy při používání. Nedotažené spojovací díly a následné vrzání není důvodem k reklamaci.

Za škody způsobené nesprávným dodržováním výše uvedených zásad neručíme a neneseme odpovědnost. Doporučení jsou velmi užitečná jak před nákupem, tak po nákupu a přispívají k delší trvanlivosti zakoupených produktů.



Správné užívání sedací soupravy



Tímto způsobem užívání dochází k deformaci pěnových výplní na předním rámu sedací soupravy a rovněž dochází k nadměrnému zatěžování potahového materiálu



Tímto způsobem užívání dochází k deformaci pěnových výplní opěráků sedací soupravy, k nadměrnému zatěžování potahového materiálu a rovněž může dojít k mechanickému poškození samotného rámu či kování



Tímto způsobem užívání dochází k deformaci pěnových výplní područek, k mechanickému poškození jak potahového materiálu, tak jednotlivých šitých spojů, pokud je v daném místě područka tvarována

Látky a jejich údržba

Nábytek potažený látkou vyžaduje pravidelné ošetřování a čištění, což výrazně prodlužuje životnost potahové látky.

Při čištění je nutné používat měkkou houbu či bavlněný hadřík (látky NENAMÁČET!, nanášet pouze pěnu). **Zákaz strojového čištění!!!**

MIKROVLÁKNO

vysoce kvalitní, velmi jemná látka se sametově hladkým a přirozeným povrchem se skládá z jemných umělých vláken, je velmi odolná proti zmačkání a má dobrou barevnou intenzitu. Další výhody jsou prodyšnost, odolnost proti odřením, škrábancům, nečistotám a dobrá údržba a čištění. Rozdíly v kvalitě jsou rozpoznatelné dle omaku a vzhledu. Rozdíly v kvalitě závisí na hustotě nosného materiálu, která se také odráží na jemnosti povrchu a barevné intenzitě.

Mikrovlákno vykartáčujte jednou měsíčně povrch s kartáčkem na oblečení. Čas od času vyluxujte povrch od prachu s nástavcem na tkaniny nebo potahy. K běžné údržbě nábytku nepoužívejte vysavače s velkým výkonem (1500 - 2500 W). Přes potah se totiž mohou protáhnout i vnitřní vlákna čalounění. Ideální je proto vysavač o výkonu od 500 do 750 W.

Odstranění skvrn:

- zvratky, kakao, rtěnku, inkoust, saze, mastnotu, fix, smůlu - ošetřit vlažnou vodou obsahující šampon. Při nutnosti použijte 90% ethylalkohol a lehce odstraňte. Jako alternativu lze použít 5% amoniak
- pivo, víno, limonády, alkohol - okamžitě odsát savým papírem nebo hadrem a ošetřit vlažnou vodou obsahující šampon
- krev, bláto, moč - houbičku namočit ve studené vodě, nedrhnout, jemně čistit od krajů směrem ke středu, popřípadě použít studenou vodu obsahující šampon
- rez, stará krev - bílý hadřík s roztokem obsahující kyselinu citrónovou (1 lžice/100 ml) navlhčit a od středu do kraje jemně čistit
- vosk ze svíčky - nežehlit !!! suchý vosk odstranit pomocí 90% ethylalkoholu
- problematických skvrn od např. propisky, laku atd. se obraťte na radu odborníka. V žádném případě nepoužívat ředidla nebo rozpouštědla

ŽINYLKA – REZNÁ LÁTKA (pletená látka)

je potahová látka, která je tkaná běžným způsobem a na rozdíl od velurových tkanin jako je např. mikrovlákno a je s rounem nezaměnitelná (rouno je odborný výraz pro nosnou tkaninu). Trvanlivost této tkaniny se stanovuje na základě surovin použitých pro výrobu. K těm nejtrvanlivějším zároveň patří polyacrylové a polyesterové látky.

Žinylku vykartáčujte jednou měsíčně povrch s kartáčkem na oblečení. Čas od času vyluxujte povrch od prachu s nástavcem na tkaniny nebo potahy.

Odstranění skvrn

- zvratky, kakao, rtěnku, inkoust, saze, mastnotu, fix, smůlu - ošetřit vlažnou vodou obsahující šampon. Při nutnosti použijte alkohol nebo odstraňovač skvrn a lehce se dotýkejte
- pivo, víno, limonády, alkohol - okamžitě odsát savým papírem nebo hadrem a ošetřit vlažnou vodou obsahující šampon
- krev, vajíčka, bláto, moč - houbičku namočit ve studené vodě, jemně odstranit, popřípadě použít studenou vodu obsahující šampon
- rez, stará krev - bílý hadřík s roztokem obsahující kyselinu citrónovou (1 lžice/100 ml) navlhčit a od středu do kraje jemně čistit
- vosk ze svíčky - nežehlit !!! suchý vosk odstranit s čističem na skvrny obsahující alkohol
- problematických skvrn od např. propisky, laku atd. se obraťte na radu odborníka. V žádném případě nepoužívat ředidla nebo rozpouštědla

NYLON – látka s teflonovou úpravou

sametová látka je navržena tak, aby byla odolná vůči skvrnám a nečistotám. Většina nečistot z kontaminace zůstává na povrchu ve formě kapek a lze je snadno čistit. Silně znečištěné plochy mohou být čišťeny čistícím prostředkem na bázi vody, v ojedinělých případech na bázi mýdlového roztoku.

Používejte pouze prostředky na bázi vody! Nepoužívejte suché čištění ani bělidla!

Pokud nepomůže vysušení suchým hadříkem, nebo papírovým kapesníkem, naneste malé množství čistícího prostředku na bázi vody, příp. mýdlového roztoku na znečištěné plochy. Čekajte 2-3 minuty a lehce vyčistěte krouživými pohyby, dokud skvrna nezmizí. Nechejte skvrnu přirozeně vyschnout. Když je povrch suchý, vyčesejte vlasy jemným kartáčkem. Stejně jako všechny dobré typy sametových látek, sametová látka nylon je citlivá na záhyby, což zvyšuje přirozenou krásu materiálu. Záhyby mohou být odstraněny jemným foukáním páry (např. napařovací žehlička).

PRAVÁ KŮŽE

K údržbě koženého nábytku Vám doporučujeme používat pouze kvalitní, námi osvědčené a pro daný typ kůže určené přípravky LEATHER MASTER KIT. Použitím nevhodného prostředku nebo jiné chemikálie můžete sedací soupravu závažně a nenávratně poškodit! Před aplikací jakéhokoliv prostředku na kůži, proveďte vždy zkoušku na méně viditelném místě.

Pravidelná údržba výrazně prodlužuje životnost kůže! Proto Vám doporučujeme jednou týdně utírat vlhkým hadříkem prachové částice. Kompletní čištění a impregnaci sedací soupravy pak provádíme (dle intenzity užívání) 2-4x za rok. Případné vzniklé skvrny odstraňujte ihned po jejich vzniku!

Na kožené čalounění nikdy nepokládejte noviny, časopisy nebo vlhké prádlo. Textilní a novinové barvivo může proniknout a zabarvit povrch kůže.

K sezení užívejte pouze místa k tomu určená! Střídavě užívejte všechna místa sedací soupravy, aby se předešlo rozdílům ve vzhledu kůže a tvrdosti jednotlivých sedáků.

Nevystavujte kůži přímému slunečnímu záření nebo jinému silnému zdroji světla! Předejdete tím změně odstínu barvy kůže.

Nemistujte kožený nábytek příliš blízko k radiátoru nebo jinému zdroji tepla. Minimální doporučená vzdálenost mezi tepelným zdrojem a koženým nábytkem je 30 cm.

Chraňte Váš kožený nábytek před domácími mazlíčky. Jejich drápy, sliny a tělní výměšky mohou povrch kůže poškodit.

Vyvarujte se kontaktu kůže s ostrými předměty, jako jsou například opasky nebo kovové doplňky kalhot. Kůže je velmi odolná, ale ne proti nečekaným událostem a poškození.

Kůže je pevná, odolná proti roztržení, jednoduchá na údržbu a je obzvlášť vhodná pro osoby s alergiemi. Kůže je především ceněná pro svůj elegantní vzhled a jemnost. Tak jako u každého přírodního materiálu jakékoliv jizvy nebo nedostatky potvrzují pravost produktu.

Nesprávné užívání výrobku může vést k vážnému poškození kůže. Jakékoliv reklamace na její blednutí nebo poškození, které byly způsobeny nesprávným používáním výrobku jako např. jeho vystavení extrémním teplotám, nemohou být akceptovány.

Důležité upozornění: vyzkoušejte nejprve čistící prostředek na zadní nebo spodní části soupravy, která je skrytá!!!

Rizika chemických čistících přípravků

Aceton - určité materiály odbarvuje a trvale poškozuje.

Glycerin - je mastný, i po vyprání zůstávají na tkanině mastné skvrny. Je nezbytné ho pak odstranit chemicky.

Technický benzin - nechává na citlivých materiálech kontury a to i přes opatrné nanášení. Těžko se pak odstraňuje a nemusí pomoci ani chemické čištění.

Čpavek - materiály trvale poškozuje, tkaniny v místě nanesení trvale zesvětlí nebo rozpustí barvy.

Za škody způsobené nesprávným dodržováním výše uvedených zásad neručíme a neneseme odpovědnost. Doporučení jsou velmi užitečná jak před nákupem, tak po nákupu a přispívají k delší trvanlivosti zakoupených sedacích souprav.